


## Travel Ease Elite Play Yard

### PY071 User Guide

**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. Adult assembly required. CAUTION: Keep small parts away from children during assembly.**



**⚠ WARNING:** Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

### ⚠ WARNING: STRANGULATION HAZARD:

- Always attach changing station securely. If changing station is not secured, child in play yard / non-full size crib can lift or shift changing station and get neck trapped between changing station and non-full size crib/play yard frame.
- The product, including side rails, must be fully erected prior to use.
- Make sure latches are secure.
- Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over a bassinet / play yard or attach strings to toys.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or reaches the height of 35-in. (89-cm).
- When child is able to pull to standing position, remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
- **DO NOT** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- **DO NOT** use a water mattress with this product.
- Use **ONLY** mattress/pad provided by manufacturer.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Dorel Juvenile Group for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

### WARNING – NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN.

- INFANT MAY ROLL INTO SPACE BETWEEN PAD AND LOOSE MESH SIDE CAUSING SUFFOCATION.

CONTINUED ON NEXT PAGE

## Corral "Travel Ease Elite"

### PY071 Guía del Usuario

**ANTES de armar y USAR el producto, lea todas las instrucciones. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO. Se requiere el armado por parte de un adulto. PRECAUCIÓN: Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.**

**⚠ ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estos avisos e las instrucciones puede provocar lesiones graves o fatales.

### ⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- Siempre fije el cambiador en forma firme. Si el cambiador no está lo suficientemente firme, el niño en el corral o en una cuna que no sea grande puede levantar o mover el cambiador y su cuello puede quedar atrapado entre el cambiador y el armazón de la cuna o el corral.
- El producto, incluidas las barandas laterales, debe armarse por completo antes de usarlo.
- Verifique que las trabas estén bien seguras.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulación! **NO** cuelgue del cuello del bebé ningún artículo atado con cuerdas como capuchas, o chupetes. **NO** cuelgue cuerdas sobre el moisés/corral ni ate los juguetes con cuerdas.
- Deje de utilizarlo cuando el niño pueda treparse y salir de él, o si alcanza una estatura de 35-pulgadas (89-cm).
- Cuando el niño pueda ponerse de pie sujetándose de algún objeto, retire las almohadillas protectores, los juguetes grandes y otros objetos que puedan servirle de apoyo para trepar y salir.
- **NO COLOQUE** el producto cerca de una ventana en que las cuerdas de persianas o cortinas puedan estrangular al bebé.
- **NO** utilice colchones de agua con este producto.
- Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón o la almohadilla provistos por el fabricante.
- Proporcione siempre la supervisión necesaria para la seguridad continua de su hijo. Cuando se utiliza para jugar, nunca deje al niño sin supervisión.
- Para reducir el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del bebé), los pediatras recomiendan colocar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico le aconseje otra cosa.
- Nunca utilice este producto si hay elementos de sujeción faltantes o flojos, uniones sueltas, partes rotas o tela/malla rota. Inspeccione el producto antes del armado y periódicamente durante el uso. Comuníquese con Dorel Juvenile Group para obtener piezas de repuesto. Jamás sustituya ninguna pieza.

### ADVERTENCIA – NUNCA DEJE AL NIÑO DENTRO DEL PRODUCTO CON LOS LADOS HACIA ABAJO.

- EL NIÑO PODRÍA RODAR HASTA EL ESPACIO ENTRE LA ALMOHADILLA Y LA MALLA SUELTA, Y ASFIXIARSE.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

## **WARNING – INFANTS CAN SUFFOCATE:**

- In gaps between a mattress too small or too thick and product sides
  - On soft bedding
- NEVER** add a mattress, pillow, comforter or padding.  
**USE ONLY** mattress/pad supplied by manufacturer.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
  - Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a play yard. Never add such items to confine child in play yard.

### Using the Bassinet

## **WARNING:**

- Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.
  - **FALL HAZARD** - To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or reaches manufacturer's recommended maximum weight of 15 lbs. (6.8 kg), whichever comes first.
  - **SUFFOCATION HAZARD: Infants can suffocate:**
    - In gaps between an extra pad and side of the bassinet
    - On soft bedding
- NEVER** add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use **ONLY** the pad provided by manufacturer.
- If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the bassinet or cradle manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of the bassinet mattress.
  - To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
  - Bassinet must be fully assembled and installed, including top rails, fasteners and bottom pad before using. Make sure all hook-and-loop straps are tightly secured.
  - When the bassinet is used for sleeping you must still provide the supervision necessary for continued safety of your child.
  - Use the bassinet with only one child at a time.
  - Never place child under bassinet.
  - Use **ONLY** the bedding provided by the manufacturer.

### Using the Baby Care Organizer

## **WARNING:**

- To avoid possible tipping, NEVER place more than 3-lbs. (1.36-kg) in the baby care organizer.
- Never allow child to play with or hang on the baby care organizer.
- Always keep objects out of reach of child. Remove baby care organizer when child is able to pull himself up in play yard.

## **ADVERTENCIA – LOS BEBÉS PUEDEN ASFIXIARSE:**

- En los espacios existentes entre un colchón demasiado pequeño o demasiado grueso y los costados del producto
  - En ropa de cama mullida
- NUNCA** añada un colchón, una almohada, un acolchado o almohadilla.  
**UTILICE ÚNICAMENTE** el colchón o la almohadilla provistos por el fabricante.
- Nunca utilice como fundas de colchón bolsas plásticas de embalaje u otros materiales de película plástica que no hayan sido vendidos y diseñados con ese fin. Podrían causar asfixia.
  - Si coloca redes o fundas improvisadas encima del corral, el niño puede quedar atrapado y morir. Nunca añada artículos para encerrar al niño en el corral.

### Uso del moisés

## **ADVERTENCIA:**

- El incumplimiento de estos avisos e las instrucciones puede provocar lesiones graves o fatales.
  - **PELIGRO DE CAÍDA** – Para ayudar a prevenir caídas, este producto no debe utilizarse cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos o las rodillas, o cuando alcance el peso máximo de 15 libras (6.8 kg) recomendado por el fabricante, según lo que ocurra primero.
  - **PELIGRO DE ASFIXIA: Los bebés pueden asfixiarse**
    - En los espacios existentes entre una almohadilla adicional y los costados de la cuna
    - En ropa de cama mullida
- NUNCA** añada un colchón, una almohada, un acolchado, o almohadilla. Utilice **ÚNICAMENTE** la almohadilla provistos por el fabricante.
- Si se utiliza una sábana junto con la almohadilla, utilice sólo la sábana provista por el fabricante de la cuna o moisés, o bien una sábana diseñada para las dimensiones del colchón de la cuna o moisés.
  - Para reducir el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del bebé), los pediatras recomiendan colocar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico le aconseje otra cosa.
  - Antes de utilizar el moisés, este debe estar totalmente armado e instalado, incluidas las barandas superiores, los elementos de sujeción y la almohadilla inferior. Asegúrese de que todas las correas de ganchos y lazos estén firmemente ajustadas.
  - Cuando el moisés se utilice para dormir, usted aún debe supervisar al niño para garantizar su seguridad en todo momento.
  - Utilice el moisés con un solo niño a la vez.
  - Nunca coloque al niño debajo del moisés.
  - Utilice **ÚNICAMENTE** la funda para cuna provista por el fabricante.

### Uso del organizador para cuidado del bebé

## **ADVERTENCIA:**

- Para evitar posibles vuelcos, **NUNCA** coloque más de 3 libras (1.36-kg) sobre el organizador para cuidado del bebé.
- No permita nunca que el niño juegue o se cuelgue del organizador para cuidado del bebé.
- Mantenga siempre los objetos fuera del alcance del niño. Retire el organizador para cuidado del bebé cuando el niño pueda levantarse por sí solo.

## Using the Changing Station

### ⚠️ WARNING:

- **FALL HAZARD** - To prevent death or serious injury, always keep child within arms reach.
- Read all instructions before use of the changing table.
- Keep instructions for future use.
- Do not use the changing table if it is damaged or broken.
- Discontinue using the changing station when your child can push up on hands and knees, is able to pull themselves up, or reaches manufacturer's recommended maximum weight of 15-lbs. (6.8-kg), whichever comes first.
- **DO NOT** use changing station as a sleeping area or play area.

## Using the Toybar

### ⚠️ WARNING:

- Always attach the toybar securely. If the toybar is not secured, child in play yard can lift or shift the toybar and get neck trapped between toybar and play yard frame.
- Toybar is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove toybar from crib or playpen when baby begins to push up on hands and knees, from birth to 5 months.
- Toybar is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child.
- Always attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to a crib or play yard according to instructions. Check frequently.
- Do not add additional strings or straps to attach the toys or toybar to the play yard.

## Uso del cambiador

### ⚠️ ADVERTENCIA:

- **PELIGRO DE CAÍDA** - Para prevenir accidentes fatales y lesiones graves, tenga siempre al niño al alcance de la mano.
- Lea todas las instrucciones antes de usar la mesa cambiadora.
- Guarde las instrucciones para futuras consultas.
- No utilice la mesa cambiadora si está dañada o rota.
- Deje de utilizar el cambiador cuando el niño pueda erguirse usando las manos y las rodillas, levantarse por sí solo o cuando alcance el peso máximo de 15 libras (6.8-kg) recomendado por el fabricante, según lo que ocurra primero.
- **NO** use el cambiador como área para dormir o para jugar.


## Cómo utilizar la barra de juguetes

### ⚠️ ADVERTENCIA:

- Siempre fije la barra de juguetes en forma firme. Si la barra de juguetes no está firmemente asegurado, el niño puede levantar o correr la barra de juguetes desde el corral y su cuello podría quedar atascado entre la barra de juguetes y el armazón del corral.
- La barra de juguetes es un posible riesgo de lesión por enredo. Mantenga el producto fuera del alcance del bebé.
- Retire la barra de juguetes de la cuna o del corral cuando el bebé comience a erguirse usando las manos y las rodillas, desde el nacimiento hasta los 5 meses de edad.
- El propósito de la barra de juguetes es estimular visualmente al niño y no que éste lo sujete.
- Retire la barra de juguetes cuando el bebé comience a erguirse usando las manos y las rodillas.
- Fije siempre todos los elementos de sujeción provistos (cuerdas, correas, abrazaderas, etc.) de manera segura a la cuna o corral, se acuerdo con las instrucciones. Verifíquelo con frecuencia.
- No agregue cuerdas o correas adicionales para sujetar los juguetes o la barra de juguetes al corral.

## Parts List

## Lista de piezas



- A** Play yard
- B** Mattress
- C** Travel bag
- D** Changing station fabric (with changing station frame)
- E** Connector bars (left & right)
- F** Baby care organizer
- G** Bassinet bars (4)
- H** Bassinet
- I** Toybar middle support
- J** Toybar support ends
- K** Soft toybar cover
- L** Toys

- Remove all contents from packaging and discard box and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email [consumer@djgusa.com](mailto:consumer@djgusa.com), call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com). Have the model number (PY071) and date code (manufacture date) located underneath the play yard.

- A** Corral
- B** Colchón
- C** Bolso de transporte
- D** Tela del cambiador (con armazón del cambiador)
- E** Barras conectoras (izquierda y derecha)
- F** Organizador para cuidado del bebé
- G** Barras de moisés (4)
- H** Moisés
- I** Soporte central de la barra de juguetes
- J** Extremos del soporte de la barra de juguetes
- K** Cubierta suave para la barra de juguetes
- L** Juguetes


- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a [consumer@djgusa.com](mailto:consumer@djgusa.com), llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com). Tenga a mano el número de modelo (PY071) y el código de fecha (fecha de fabricación) situados debajo del corral.



## To Assemble

## Armado


- 1** Unfasten mattress and remove play yard. Set mattress aside.



- 1** Separe el colchón y retire el corral. Deje a un lado el colchón.

- 2** KEEPING CENTER UP — open play yard as shown.

Note: For easier set up, lock wheels.



- 2** MIENTRAS MANTIENE EL CENTRO HACIA ARRIBA — abra el corral como se muestra.


Nota: Para facilitar el armado, trabe las ruedas.

- 3** Place hand on top of center hub.

Firmly grasp SHORT RAIL as shown (Figure 3). **FLIP** rail upward and listen for **DOUBLE CLICK\*** to lock (Figure 3a). **FLIP** and **CLICK** other SHORT RAIL.

\*Can sound like one click.

**TO LOCK RAILINGS, CENTER MUST BE UP.**




- 3** Coloque la mano en la parte superior de la parte central.

Sujete firmemente la **BARANDA CORTA**, como se muestra (Figura 3). **VOLTEE** la baranda hacia arriba hasta oír **DOS CLICS\*** que indican que está trabada (Figura 3a). **VOLTEE** la otra **BARANDA CORTA** hasta oír los **CLICS**.  
\*Pueden sonar como uno solo.

**PARA TRABAR LAS BARANDAS, EL CENTRO DEBE ESTAR HACIA ARRIBA.**

- 4** Keeping hand on center hub, **FLIP** and **CLICK** LONG railings.



- 4** Mientras mantiene la mano en la parte central, **VOLTEE** y haga **CLIC** las barandas LARGAS.


### ! WARNING:

The play yard, including side rails, should be fully erected prior to use. Make sure all four rails are locked into place before use.

### ! ADVERTENCIA:


El corral, incluyendo los rieles laterales, debe estar totalmente levantado antes de utilizarse. Asegúrese de que los cuatro rieles estén bloqueados en su sitio antes de utilizarse.

- 5** Pick up end of play yard and push center down.
- Check to make sure all railings are locked into position by pressing down on each rail. If rail does not lock, return rail to unlocked position and repeat Steps 3 and 4.



- 5** Eleve el extremo del corral y empuje el centro hacia abajo.
- Compruebe que todas las barandas estén trabadas en posición presionando cada una hacia abajo. Si la baranda no se traba, vuelva a colocarla en la posición de destraba y repita los Pasos 3 y 4.

- 6** Place mattress in play yard. Pass center hook-and-loop strip through slot at bottom of play yard and secure. Repeat on other side.
- NOTE:** If center hook-and-loop strip does not align with slot, turn mattress around and try again.



- 6** Coloque la tabla del piso en el corral. Pase la banda de ganchos y lazos central a través de la ranura que se encuentra en la parte inferior del corral y asegúrela. Repita el procedimiento en el otro extremo. **NOTA:** Si la banda de ganchos y lazos central no se alinea con la ranura, dé vuelta el colchón y pruebe nuevamente.


**IMPORTANT NOTE: Review the Bassinet Warnings on Page 2.**

**NOTE:** Do not place child in bassinet until assembly is complete.

**7 Attach Bassinet G H:**

Remove mattress.

Locate clips on bassinet and loops on inside of play yard. Clip the bassinet to the inside of the play yard. Secure the hook-and-loop patches between clips.



**NOTA IMPORTANTE: Lea las advertencias sobre el uso del moisés en la Página 2.**

**NOTA:** No coloque al niño en el moisés hasta no finalizar completamente el armado.


**7 Coloque el moisés G H:**

Retire el colchón.

Localice los clips en el moisés y los lazos en el interior del corral. Enganche el moisés al interior del corral. Enganche el moisés al interior del corral. Asegure los parches de ganchos y lazos entre los clips.

- 8** Insert two halves of bassinet bar into sleeves. Connect bars by lifting and lining up middle ends and connecting. Repeat for other bassinet bar assembly.

**NOTE:** Ensure bars are secure.




- 8** Inserta dos mitades de la barra del moisés en las fundas. Conecte las barras levantando y el forma fila los fines del centro y conectar. Repita para otra asamblea de la barra del moisés.

**NOTA:** Asegúrese de que las barras del moisés estén firmes.

- 9** Place mattress (padded side up) in bassinet.

Press down firmly on mattress to ensure hook-and-loop patches on mattress are attached to hook-and-loop patches on bottom of bassinet (Figure 9).



- 9** Coloque el colchón (con el lado acolchado hacia arriba) en el moisés.

Presione firmemente sobre el colchón para asegurarse de que sus parches de ganchos y lazos se adhieran a las correas correspondientes del moisés (Figura 9).

**To Attach Toybar**

**IMPORTANT NOTE: Review the Toybar Warnings on Page 3.**


**10 Attach Toybar I J K L:**

Snap together one toybar support end to the toybar middle (Figure 10).

Place toybar cover over toybar (Figure 10a).

Snap together other toybar support end to the toybar middle piece and pull soft cover over support end (Figure 10b). Attach hook-and-loop fasteners to toys (Figure 10c).

**To use:** Press ends onto top rails.



**Coloque la barra de juguetes**

**NOTA IMPORTANTE: Lea las advertencias sobre el uso de la barra de juguetes en la Página 3.**

**10 Coloque la barra de juguetes I J K L:**

Encaje uno de los extremos de la barra de juguetes en el soporte central (Figura 10). Coloque la cubierta sobre la barra de juguetes (Figura 10a).

Encaje el otro extremo de soporte de la barra de juguetes en la pieza central y tire de la cubierta para deslizarla sobre la barrar (Figura 10b). Presiónela sujetadores de ganchos y lazos en los juguetes (Figura 10c).

**Uso:** Coloque extremo en la barandas superiores.

**IMPORTANT NOTE: Review the Changing Station Warnings on Pages 1 and 3.**

**NOTA IMPORTANTE: Lea las advertencias sobre el uso del cambiador en las Páginas 1 y 3.**

**NOTE:** Do not place child in changing station until assembly is complete.

**NOTA:** No coloque al niño en el cambiador hasta no finalizar completamente el armado.

## 11 Attach Changing Station



**D E:**

Position the left and right connector bars with the curves as shown and with pins and holes facing down (Figure 11). Slide each connector bar into frame until it clicks into place. Pull on the connectors to ensure they are secure.

Locate two corners on play yard that have holes to receive changer assembly (Figure 11a). Insert bars into holes on play yard corners until they click. Secure fabric over play yard top rail using clips.

### Remove Changing Station:

Unfasten fabric flaps. Locate two buttons at play yard corners. Press both buttons and lift assembly off play yard.



## 11 Coloque el cambiador D E:

Coloque las barras conectoras izquierda y derecha con las curvas tal como se muestran, y con las clavijas y los orificios hacia abajo (Figura 11). Deslice cada barra conectora en el armazón hasta que encaje en posición. Tire de los conectores para asegurarse de que estén firmes.

Localice las dos esquinas del corral que tienen orificios para recibir el conjunto del cambiador (Figura 11a). Inserte las barras en los orificios del corral hasta que hagan clic. Fije la tela sobre la baranda superior del corral con clips.


**Retirar el conjunto del cambiador:** Localice los dos botones en las esquinas del corral. Oprima ambos botones y levante el conjunto fuera del corral.

**IMPORTANT NOTE: Review the Baby Care Organizer Warnings on Page 2.**

**NOTA IMPORTANTE: Lea las advertencias sobre el organizador para cuidado del bebé en la Página 2.**

## 12 Attach Baby Care Organizer

On non-wheeled side of play yard, locate the two small holes at each corner of the frame (Figure 12). Insert the organizer wires into the holes on each side (Figure 12a).




## 12 Coloque el organizador para cuidado F:


En el costado del corral que no tiene ruedas, localice los dos orificios pequeños en cada esquina del armazón (Figura 12). Inserte las alambres del organizador en los orificios de cada lado (Figura 12a).

## To Operate Play Yard

- 1 To lock and unlock wheels:**  
Push lever down to lock wheel. Pull lever up to unlock wheel.



- 2 Folding:**  
Remove all accessories from play yard.  
Take out mattress. Pull up on finger tab in center of floor.



- 3 IMPORTANT: Center floor must be raised at all times to unlock all rails.**


FIRST, unlock LONG rails,  
then unlock SHORT rails.

To unlock each rail:


- (A) LIFT:** With hand over top rail and fingers underneath latch, LIFT rail up slightly (Figure 3).
- (B) SQUEEZE:** With fingers, firmly SQUEEZE underneath latch to release two locks (Figure 3a).
- (C) DROP DOWN:** With hand on railing, DROP DOWN railing (Figure 3b).

**Special Note:**


- If rail does not unlock, return rail to lock position and repeat steps.



- 4** Move railings toward center (Figure 4).



- 5** Wrap mattress around play yard and fasten straps (Figure 5).



## Para operar el corral

- 1 Para trabar y destrabar las ruedas:**  
Empuje la palanca hacia abajo para trabar la rueda. Tire de la palanca hacia arriba para destrabar la rueda.

- 2 Plegado:**  
Retire todos los accesorios del corral.  
Retire el colchón. Tire hacia arriba de la lengüeta en el centro del piso.

- 3 IMPORTANTE: Para destrabar todas las barandas, el centro del piso debe estar continuamente levantado.**

PRIMERO, destrabe las barandas LARGAS y luego las CORTAS.

Para destrabar cada baranda:

- (A) LEVANTAR:** Con la mano sobre el riel superior y los dedos debajo de la traba, LEVANTE ligeramente la baranda (Figura 3).
- (B) APRETAR:** APRIETE firmemente con los dedos debajo de las trabas para liberarlas. (Figura 3a).
- (C) BAJAR:** Con la mano sobre el riel, hágalo BAJAR (Figura 3b).

**Nota especial:**


- Si la baranda no se destraba, hágala volver a la posición trabada y repita los pasos.

- 4** Desplace las barandas hacia el centro (Figura 4).

- 5** Envuelva el colchón alrededor del corral y ajuste las correas (Figura 5).

## Travel Bag

- 1** Pull travel bag over play yard.  
**TIP:** Store bassinet, changing station, baby care organizer and toybar with toys in accessory compartment (Figure 1).



## Bolso de transporte

- 1** Deslice el bolso de transporte sobre el corral.  
**CONSEJO:** Guarde el moisés, cambiador, organizador para cuidado del bebé y la barra de juguetes en el compartimento de accesorios (Figura 1).



## Care and Maintenance

- From time to time, check your play yard for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
- If play yard is used at the beach, you **MUST** clean sand off your play yard, including the feet, before packing into travel bag. Sand may damage top rail lock.
- The play yard, mattress, bassinet, baby care organizer, toys, toybar and changing station are surface wash only. Use only household soap or detergent and warm water. To wash travel bag, machine wash in warm water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

## Cuidado y mantenimiento

- Ocasionalmente, verifique que el corral no tenga partes gastadas ni material roto o descosido. Reemplace o repare las partes según sea necesario.
- Si lo usa en la playa, **DEBE** limpiar la arena del corral, incluyendo las patas, antes de volver a colocarlo en el bolso de transporte. La arena podría dañar la traba de las barandas superiores.
- El corral, el colchón, el moisés, organizador para cuidado del bebé, juguetes, la barra de juguetes y el cambiador deben limpiarse únicamente en su superficie. Utilice solamente jabón o detergente de uso doméstico y agua tibia. Lave el bolso de transporte en lavarropas, con agua tibia y en ciclo para ropa delicada. Deje secar al aire, sin retorcer. **NO USE BLANQUEADOR.**

## One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Travel Ease Elite Play Yard), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

## Garantía limitada durante un (1) año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Corral "Travel Ease Elite") está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costos relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costos de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costos de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún está dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras, los daños incidentales o consecuentes.

**EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PODRÍAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.**

